

Elektrocentrála (Hahn a Sohn HGG5500X-H)

ZÁKLADNÍ INFO z Návodu k obsluze

Úkony před startem

1. **Kontrola oleje** – po odšroubování víčka s měrkou – **případné dolítí oleje - SAE15W/40 nebo SAE10W/30 – na měrce vyznačeno rozmezí minimum a maximum.**
2. **Kontrola benzínu** - po otevření víčka palivové nádrže - **případné dolítí - Natural 95 bez obsahu líhu – dolítí po červený kroužek v sítku nádrže.**
3. **Otevření palivového ventilu** otočením **doprava** (otočením **doleva VYPNUTO**).
4. **Otevření sytiče** otočením **doprava** (otočením **doleva ZAVŘENO**).
5. **Zapnutí vypínače motoru** stiskem **nahoru** (stiskem **dolů VYPNUTO**).

Ruční startování

1. **Uchopením táhla a zatažení startovací šňůry směrem k sobě.** Táhlo nepouštíme a necháme, aby se startovací šňůra samovolně navinula. V případě nezdaru start opakujeme.
2. **Po uvedení motoru do chodu ZAVŘENÍ sytiče** otočením **doleva**.

Lhůty kontrol a výměn motorového oleje a vzduchového filtru

Motorový olej:

1. **KONTROLA** – každou směnu, nejdéle po 8 mth
2. **VÝMĚNA** – po měsíci, nejdéle po 20 mth
3. **PERIODICKÁ VÝMĚNA** – každých 6 měsíců, nejdéle po 100 mth

Vzduchový filtr:

1. **KONTROLA** – každou směnu, nejdéle po 8 mth
2. **PERIODICKÁ VÝMĚNA** – každé 3 měsíce, nejdéle po 50 mth

UPOZORNĚNÍ – PŘÍPADNÝ OBSAH LÍHU V BENZÍNU může způsobovat snížení výkonu elektrocentrály a má negativní vliv na životnost motoru elektrocentrály. Jeho použití **ZNAMENÁ ZTRÁTU ZÁRUKY NA ELEKTROCENTRÁLU.**

ODKAZ NA KOMPLETNÍ NÁVOD K OBSLUZE:

<https://www.luingpyrex.cz/foto/soubory/20240923162719.PDF>

